



WEngineering

Inhaltsverzeichnis

1. Display schaltet nicht auf Orange um



Display schaltet nicht auf Orange um

Die Display Helligkeit wird zentral über die Ambientenbeleuchtung gesteuert. Für eine perfekte Displayhelligkeit empfehlen wir folgende Einstellung. Bei absoluter Dunkelheit drehen sie den Drehregler für die zentrale Beleuchtung soweit zurück bis der Wert für LCD zwischen **25 und 35** steht. Bei dieser Einstellung schaltet das Display bei Dunkelheit automatisch auf Orange.

