



Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Demontage der Interieur Leiste

Die Leiste vorsichtig lösen. Angefangen von der Beifahrerseite.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Demontage der Interieur Leiste

Achten sie auf die Steckverbindungen.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Demontage Frischluftgrill

Trennen sie die Lüftungseinheit von der Interieurleiste. Angefangen mit der oberen Seite.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Montage Display

Entfernen sie alle Lamellen von der linken Lüftungseinheit und lösen sie den Halterungsclip. Der Mittlere Knopf der Lüftungseinheit muss NICHT ausgebaut werden

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Montage Display

Den Drehregler soweit zurück drehen bis die Luftzufuhr komplett unterbrochen wird. Ein ausreichend großes Loch für die Kabeldurchführung bohren.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Montage Display

Verbinden sie den Stecker mit dem Display, positionieren sie den Clip links und setzen das Display in die Lüftungseinheit. Dabei die rechte Seite zuerst einsetzen. Ausschließlich auf den Halterungs-Clip drücken beim Einsetzen!

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Montage Display

Die Lüftungseinheit wieder in die Interieurleiste einsetzen. Die untere Seite zuerst. Besonders auf die Position der mittleren Befestigungspunkte achten.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Anschluss des Steuergerätes

Lösen sie die Verkleidung unter dem Handschuhfach. Diese ist mit zwei Schrauben befestigt.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Anschluss des Steuergerätes

Lösen sie die beiden Stecker.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Anschluss des Steuergerätes

Die Einstiegsleiste und die Seitenverkleidung abbauen.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Anschluss des Steuergerätes

Nehmen sie Seitenverkleidung ab und lösen sie die Abdeckung (Torx T25).

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Anschluss des Steuergerätes

Lösen sie den Stecker CON8. Dabei den Verriegelungsbügel am Stecker nach oben klappen.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Anschluss des Steuergerätes

Den Stecker aus dem Stecker Gehäuse raus ziehen. Das Gehäuse ist von beiden Seiten eingerastet (rot markiert). Die CAN Leitung (blau/rot und rot ist **verdrillt**) auspinnen. Blau/rot = CAN-High = Pin 48 rot = CAN-Low = Pin 47

15

Dabei mit einem kleinen Schlitzschraubendreher seitlich auf die Pins drücken und ziehen. Zuerst auf die rot markierte Fläche Drücken und raus ziehen, danach auf die grüne Fläche. Diesen Vorgang für jede Ader einzeln durchführen.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Anschluss des Steuergerätes

Die ausgepinnte CAN Leitung in den mit gelieferten Stecker einpinnen. Dabei "blau/rot" auf **Pin_1** und "rot" auf **Pin_3**. Die Nummerierung ist am Stecker gekennzeichnet.

Die mit gelieferte CAN Leitung entsprechend in den CON8 einpinnen. Blau/rot= CAN-High = Pin 48 Rot = CAN-Low = Pin 47

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Anschluss des Steuergerätes

Die Stecker zusammenstecken. Das Stecker Gehäuse kann wieder montiert werden und schließlich in das Steuergerät wieder eingesteckt werden.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Versorgung des Steuergerätes

- Die Versorgung für das Steuergerät kann von der 12V Ladebuchse im Fußraum Beifahrerseite entnommen werden. Diese ist bereits ausreichend abgesichert.
- Das Steuergerät kann ebenso im Fußraum Beifahrerseite zwischen der Verkleidung und dem Handschuhfach untergebracht werden.

Silver/BlackBox Einbauanleitung Datendisplay BMW F8x WEngineering Version:V1.0 Datum:02.10.2021 19 SilverBox Anschlussplan fahrzeugseitig Display Fahrzeug CAN-H CAN-L Kl15 (+12V) GND Sicherung 15A Display CAN **SilverBox** Achtung: Bitte geschaltete Versorgung für das Steuergerät verwenden! NICHT an Dauerplus anschließen.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

BlackBox Anschlussplan fahrzeugseitig

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

System Test

1. Screen Injection (PWM-Test)

Das BlackBox Steuergerät verfügt 4 PWM Ausgänge, die SilverBox 2 PWM Ausgänge. In diesem Menü kann der Status der Ausgänge betrachtet werden und in einen **Testmodus** versetzt werden.

21

1. Welche Funktion für den jeweiligen PWM Ausgang in der Software konfiguriert wurde.

Test Funktion Aktivierung: Um die Testfunktion zu aktivieren drücken sie auf den Namen des jeweiligen PWM Ausgangs. Nach einer Bestätigung ändert sich der Name auf "TEST". Deaktivierung erfolgt auf die gleiche Weise. Mit jedem Druck auf den Balken erhöht sich der Wert um +25%. Nach 4s wird die Ansteuerung automatisch auf 0% gesetzt.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Wichtig!

Nach dem Einbau des Datendisplays wird die Diagnose Schnittstelle permanent blockiert. Das bedeutet dass dabei keine Kommunikation per OBD zum Motorsteuergerät möglich ist. Programme wie EDIABAS, ISTA, INPA melden einen Fehler beim Verbindungsaufbau. Um die Diagnose Schnittstelle wieder frei zu geben muss im Setup Menü lediglich Car Service auf "On" vor dem Motorstart gestellt werden. Um die Einstellung auch nach einem Neustart zu behalten muss die Speicherfunktion durchgeführt werden. Dies empfiehlt sich vor dem Werkstattbesuch durch zu führen.

Version:V1.0 Datum:02.10.2021

Einstellen der Display Helligkeit

Die Display Helligkeit wir zentral über die Ambientenbeleuchtung gesteuert. Für eine perfekte Displayhelligkeit empfehlen wir folgende Einstellung. Bei absoluter Dunkelheit drehen sie den Drehregler für die zentrale Beleuchtung soweit zurück bis im Menü der Wert für Main-LCD zwischen **25 und 35** steht.

